


どこよりもWiFi

JT101 取扱説明書

機器各部名称



どこよりもWiFiは③SIMカードスロットにSIMカードを挿入してご利用いただくサービスです。

ご使用方法

電源オン	⑥電源ボタンを8秒間長押し	電源オフ	⑥電源ボタンを5秒間長押し
リセット	電源ONのまま先端の尖ったもので機器背面にある④リセットボタンを5秒長押し		
再起動	1. 電源をOFF 2. 端末本体の裏のカバーを開き電池パックを取り出す。 3. ③SIMカードスロットからSIMカードを外し、再度挿入したうえで起動の確認をする。 ※SIMカードの向きにご注意ください。※右下が欠けていて、Softbankの文字が見えるように挿入してください。 ※正しく挿入されていない場合は、接触不良となり正しく動作しない可能性があります。		
画面の切り替え	⑦WPSボタンで表示画面の切り替えが可能です。		

液晶表示

	①電波マーク	4G:4G電波で通信中 ×:圏外
	②Wi-Fiマーク	右下の数字:JT101に接続している台数
	③バッテリーマーク	4段階:各25.50.75.100%
	④通信料カウンター	使用済みのデータ量が確認できます ※表示される通信量はあくまで目安となりますのでご了承ください。 ※端末を手動でリセットをするまで累計での表示となります。月末を目安にリセットをおすすめしております。
	⑤SSID/パスワード	WiFiに接続するためのID:SSIDとパスワード:KEYが表示されます。 ※SSIDはJT-*****です。 ※パスワードはランダムです。
	⑥QRコード	端末に表示されているQRコードを接続したい機器で読み取ると簡単に接続が可能です。

接続の仕方

1	機器とスマートフォン、またはPCを接続	2	お手持ちのスマートフォンやPCのWi-Fi設定画面を開く	3	JT101に表示されているSSIDを選択	4	SSIDの下に表示されているパスワードを入力	接続完了
---	---------------------	---	------------------------------	---	----------------------	---	------------------------	------

※機器画像はすべてイメージです。